



透析機械室装置マネジメントのスタンダードへ

JMS機械室モニタ

機械室モニタ搭載 PC により、各機械室装置をモニタリングすることが可能です。




【接続可能装置】

- ・ BC-ピュアラ-03
- ・ BC-ピュアラ-02
- ・ PDR-SA / SB
- ・ PDR-TA502 / TB502
- ・ PF801~803シリーズ

機械室モニタ搭載PCと、各機械室装置を通信接続することで、以下機能の使用が可能です。

- モニタ機能
- 記録データ・履歴の自動保存
- 日報自動作成
- 内部設定一覧表示
- 点検記録簿への稼働履歴のデータ取得
- **自動警報メール送信機能** (オプション)

接続イメージ



動作環境

ご使用には以下のスペックを満たしたPCを用意する必要があります。

項目	内容
パソコン	PC/AT互換機 IEC60950、JIS C 6950相当の安全規格に適合のこと
OS	Windows 10 Pro (64bit)
OS以外に必要なプログラム	Pro-Server EX (デジタル) ※2 Microsoft Access 2016 (32bit)、2019 (32bit) Microsoft Excel 2016 (32bit)、2019 (32bit)
プロセッサ	Intel X86 互換CPU 1.30GHz以上
メモリ	4GB以上 (8GB以上推奨)
ハードディスク	Cドライブに15GB以上の空き容量
グラフィック	XGA 64,000色以上
イーサネットボード	10BASE-T以上
ネットワーク構成	TCP/IPv4プロトコル

※2 機械室モニタのパッケージに付属されています。警報メールを利用する場合、セキュリティの関係上、送信メールアドレスにYahooメール、Google (G-Mail)メールのアカウントを使用することはできません。

●外観・仕様は予告なしに変更する場合があります。
●カタログの写真は印刷物のため実際のものとは異なる場合があります。

●使用方法については、取扱説明書および電子添文に従ってください。
●使用にあたっての“警告”・“注意”については、取扱説明書および電子添文に記載しています。

JMS
<https://www.jms.cc/>

販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
■お問い合わせ先
カスタマーサポートセンター
☎0120-923-107